

Инструкция пользования Банной печью АкваСтим .

Растопка печи и банного помещения.

Необходимо осмотреть печь и банное помещение – все краны на печи и вентиляционные отверстия парного отделения (в дальнейшем ПО) должны быть ЗАКРЫТЫ.

После этого растапливаем печь сразу мелкими дровами потом крупными дровами .

Печь и ПО автоматически выйдут на режим Русской бани (в дальнейшем РБ) и будут поддерживать его любое неограниченное время , пока есть дрова в печи.

При необходимости паровых процедур (Парение вениками, иное) Необходимо на печи (вверху) открыть паровой кран и парная наполнится предназначенным для этого паром – так называемый паровой пирог.

Для усиления эффекта можно подбросить несколько раз на закрытую каменку которая у печи есть.

Расположена она на верху печи вокруг дымохода. рабочая высокотемпературная каменка накрыта сверху другой декоративной каменкой - что никак не мешает поддавать воду на внутреннюю закрытую каменку.

Для этого не нужно открывать какие-то люки и задвижки.

Перед парением и после него обычно в РБ предусмотрено залповое проветривание – открыты окошко и дверь парной -2-3 минуты.

После банных процедур необходимо в ПО открыть пробку под потолком , окошко и дверь для проветривания.

В межбаный период в ПО должны быть открыты – окошко и пробка под потолком. Для постоянной вентиляции ПО и предотвращения возникновения в ней грибка и плесени.

Запрещено использовать банную Аквапечь без воды! для этого перед растопкой необходимо убедиться визуально, что в Аквадоливе поставляемого в комплекте печи, есть вода.

Запрещено при растопке или топке печи использовать любые легко воспламеняющиеся жидкости – бензин, спирт , иное.

Подключение Аквадолива к печи осуществляется гофрошлангом $\frac{3}{4}$ дюйма (в комплекте не идет)

Подключение Аквадолива к внешнему источнику воды (водопровод, бак и тд) осуществляется любым шлангом (выдерживающим давление внешнего источника - водопровода и т.д.) диаметром $\frac{1}{2}$ дюйма.